

3. 製品導入準備シート (HL365専用) P1

本書は製品のシリアル番号の末尾にアルファベットの記載が「ある」、HL365製品が対象となります。2ページにわたり記載が必要です。漏れなく設定情報を記入いただきましたら、お申込ファックス(0265-74-1456) またはコピーを郵送でお送りいただきますようお願い申し上げます。尚、**ネットワーク接続確認を行うため、製品と同一のネットワークに接続されたパソコンをサービス前日までに1台ご用意ください。**

1. 管理者用ユーザー名・パスワードの初期設定 (手順P15～)

① ユーザー名 (半角英数字4～12桁)	
② パスワード (半角英数字4～12桁)	

2. 端末設定 (手順P16～)

① 端末名 (日本語可)	
--------------	--

※文字数制限はありませんが、管理画面上表示が切れない文字数 (日本語10～15文字程度) の設定をお勧めします。

手順 : P21-5～

② ネットワーク接続方法	有線LAN・無線LAN (Wi-Fi) ・ 接続しない
--------------	-----------------------------

③ 無線LAN接続の場合のSSID・PASS	※訪問するPCが作業の時に伺います。 2.4GHz (2.4G/n) のみ接続可能です。 ルータのPMF (暗号化強化) 機能は接続できません。有線LAN接続して下さい。
------------------------	---

④ 端末のIPアドレスの取得方法	固定 (推奨) ・ 自動取得 (DHCP)
------------------	-----------------------

手順 : 有線LAN P17-4～ / 無線LAN P20-5～

⑤ IP取得方法が固定の場合、設定したい固定IPアドレスを記入してください。	
--	--

⑥ IP取得方法が固定の場合、ゲートウェイのIPアドレスを記入してください。	
--	--

⑦ IP取得方法が固定の場合、サブネットマスクを記入してください。	
-----------------------------------	--

⑧ DNSサーバ IPアドレス (プライマリ)	
-------------------------	--

⑨ DNSサーバ IPアドレス (セカンダリ)	
-------------------------	--

※IPアドレスは、ブラウザ経由で無線やユーザー・端末管理する場合、使用するWeb管理画面のアドレスになります。

手順 : P24-7～

⑩ 音声案内を行いますか？	はい ・ いいえ
---------------	----------

⑪ 「もう少し近づいて下さい」の音声ガイドをミュートにする	はい ・ いいえ
-------------------------------	----------

⑫ 音声を選択してください。	男性 ・ 女性
----------------	---------

⑬ 音量を選択してください。	標準 (デフォルト) ・ その他 (現場調整)
----------------	-------------------------

⑭ 認証・測定結果の表示時間 (2～10秒)	2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 (単位 : 秒)
------------------------	---

⑮ 警告LEDの点灯 (顔認証結果・熱検知・マスク未着用に応じて点灯します)	はい ・ いいえ
--	----------

⑯ アクセス履歴の保管期間	2週間 ・ 1ヶ月 ・ 2ヶ月 ・ 3ヶ月
---------------	-----------------------

⑰ アクセス写真の保存 (顔認証または温度測定時の顔写真保存)	はい ・ いいえ
---------------------------------	----------

本書には続きがございます。続いて「P2」もご記入をお願い致します。

3. 製品導入準備シートのご案内 (HL365専用) P2

3. 端末運用モードの設定

A. 顔認証モードの設定 (手順書: P27~)

① 顔認証を利用しますか？	はい ・ いいえ
② 生体検知を利用しますか？ (写真や動画によるなりすまし防止)	はい ・ いいえ
③ 顔認証アラームを利用しますか？ (画面にメッセージ表示)	はい ・ いいえ
④ 警告音 (チャイム音) を鳴らしますか？	はい ・ いいえ
⑤ 顔認証リカバリー (顔認証に失敗した場合にパスワードで認証できます)	はい ・ いいえ

B. 防疫モード - 熱検知の設定 (手順書: P29-7~)

① 熱検知を利用しますか？	はい ・ いいえ
② 熱センサーイメージを利用しますか？ (測定した温度マップ)	はい ・ いいえ
③ 熱アラームを利用しますか？ (画面にメッセージ表示)	はい ・ いいえ
④ 警告音 (チャイム音) を鳴らしますか？	はい ・ いいえ
⑤ 熱検知温度はいくつに設定しますか？	37.0℃ ・ 37.2℃ ・ 37.5℃ ・ 37.8℃ ・ 38.0℃
⑥ 測定温度補正	はい (設定必須項目のためご記入の必要はありません)
⑦ 測定温度オフセット	0.0

C. 防疫モード - マスク検知の設定 (手順書: P30-14~)

① マスク検知を利用しますか？	はい ・ いいえ
② 未着用アラームを利用しますか？ (画面にメッセージ表示)	はい ・ いいえ
③ 警告音 (チャイム音) を鳴らしますか？	はい ・ いいえ

【お問い合わせ先】

〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000 3番窓口
ロジテックINAソリューションズ株式会社 エレコムグループ修理センター
TEL:0265-74-1423 FAX: 0265-74-1456

Logitec

Vol.1